



FORTUNER 4.0L PREMIUM 7P 4X4 BVA ESS









Vue de face



Vue de profil



Phare LED + Feux antibrouillard LED



Rétroviseur électrique avec clignotant



Caméra 360



Caméra de recul



Boutons lèves-vitres électriques



Sortie d'air climatisation



Capteurs + Boutons d'ouvertures réservoir et capôt



Réglage phares et clignotants



Réglage essuie-glace



ENGINE
START
STOP

ML MOTORLAND


Bouton démarrage START/STOP



Boite de vitesse automatique



Boutons mode de conduite



Accoudoir central



Rétroviseur interne



Tableau de bord

HN2

TEMP

TEMP

LO *... / ~LO

AUTO

OFF

DUAL

A/C



FRONT



REAR



REAR



Système climatisation



Charge à induction



Commutateur de mode de conduite



MOTORLAND

12V/120W

Prise 12V



Volant cuir multifonction




Tableau de bord



Eclairage interne



Eclairage interne



Bouton coffre électrique



Réglage électrique sièges conducteur et passager



Siège cuir



Siège cuir



Vue arrière